——产品使用前请详细阅读使用说明书—— ——产品变更不影响使用时不另行说明——

JB-9108AB

火灾报警控制器、消防联动控制器

——使用说明书

上海松江飞繁电子有限公司

目 录

	系统概述
	面板介绍······4
<u> </u>	硬件设置
四	投入运行
Ŧī.	系统自检······8
六	火灾报警的显示和操作方法
七	故障状态的显示和操作方法
八	编程(查看)菜单功能介绍13
九	常见故障列表42
+	直接启动装置示意图42

一、系统概述:

- 1.1 系统简介:
- (1). JB-9108AB 火灾报警控制器、消防联动控制器是我公司最新开发的产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。
- (2).系统容量大,单机最大容量为1008点,可满足建筑面积在1万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把64台JB-9108AB火灾报警控制器、消防联动控制器联网起来管理。最大容量可达64512点,保护面积可达60万平方米。每台单机最多可带8个手动直接控制装置和252台系统型火灾显示盘。
- (3).智能型模拟量探测器使用微功耗 MCU 处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输 给火灾报警控制器,进行数据分析,控制器能自动识别探测器类型;控制器应用算法可对模拟量探 测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器 能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线以及当 前回路的电流电压值,使用户更好地了解全系统的运行状态。
- (4). 控制器采用 800*480 点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。
- (5). JB-9108AB 型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。
- 1.2 技术指标:
- (1). 供电方式: 交流电源(主电) AC220V(+10% ~ -15%) 50±1Hz。
 直流电源(备电) DC24V 10Ah。
- (2). 功 率: 监控功率 ≤ 30W, 最大功率 ≤ 100W (不包括联动电源)。
- (3). 工作电源: 由主机电源提供系统内所需直流工作电压 +5V、+30V、+24V。
- (4). 使用环境: 温度 0 ℃ ~ 40 ℃, 相对湿度 ≤ 95 % (40 ℃ ± 2 ℃)。
- (5). 结构形式: 壁挂式。
- 1.3 系统配置:
- (1). 每台控制器可配置 4 个全总线回路, 每个回路可配置 252 点。控制器最大容量为 1008 点。
- (2). 每个全总线回路的配置: 252 点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、 水流指示器模块及其它输入模块),全部采用模拟量探测器。
- (3). 每台控制器最多可配置 8 个手动直接控制装置, 用于控制重要消防设备。
- (4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带10 台回路型火灾显示盘。
- (5). 每台控制器具有 2 个标准 RS-232 串行通讯接口, 1 个 CAN 总线通讯接口, 可供以下设备使用:
- 1). CAN 总线联网: 网上邻居总数最多为 63 个;包括本机在内,一共为 64 台控制器联网通讯;通过 CAN 网络连接防火门监控系统、气体灭火系统等。
- 2). COM1 串行通讯接口: 与消防控制室图形显示装置通讯。
- 3). COM2 串行通讯接口:保留接口,与其它如 PC 机等计算机设备通讯。
- (6). 由 64 台 JB-9108AB 控制器来组成大规模的火灾报警控制的局域网络系统,最大容量约为 64512 点,可用来控制一个规模较大的建筑群体的消防系统,其保护面积可达 60 万平方米。
- (7).系统可以集成各类火灾报警相关系统,包括防火门监控系统、防火卷帘门系统、气体灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防电源监控系统和电气火灾监控系统等。
- 1. 4 基本功能:
- (1).系统能为火灾报警控制器主机供电,同时也对连接的其它部件如探测器、输入模块、手动报警按钮、 消火栓按钮、火灾显示盘、输入输出模块和中继模块等供电。
- (2). 系统供电电源具有不间断供电功能: 当主电断电时,能自动切换到备电上去。当主电恢复时,又能自动切换到主电上来。主、备电的工作状态在面板上显示出来。
- (3). 报警信号分为两大部分: "火灾报警"和"监管报警"。除火灾探测器、手动按钮的报警信号称为"火

警"信号外,其它探测点的报警信号统统归纳为"监管报警"信号。控制器能直接或间接地接受来 自火灾探测器和其它火灾触发器的火灾报警信号。当控制器处于"火灾报警"或"监管报警"状态 时,具有如下功能:

- 1). 具有声光报警显示功能。
- 2). 显示并记忆"火灾报警"信号发生的时间,并能及时地自动打印出"火灾报警"数据。
- "监管报警"信号与"火灾报警"信号一样,可以参与联动逻辑编程。"火灾报警"信号、"监管报 警"信号、联动模块接收到的反馈信号均可作为联动逻辑编程的探测点。"火灾报警"信号在火灾报 警时亮"火警"总灯,而"监管报警"信号在监管报警时亮"监管"总灯。
- 4). 控制器能自动保存以下七种记录数据:运行记录、火警记录、监管记录、联动记录、故障记录、屏蔽记录、系统变更记录等历史记录数据,这些历史记录数据不会因为断电而丢失。
- 5). 可通过各种方式,把发生火警信息传送到有关的管理部门。
- (4). 控制器具有系统自检功能:对面板上所有的功能指示灯、LCD液晶显示屏、音响系统以及打印机进行自检。若带有气体灭火控制器的控制器也能对灭火控制器进行声光提示检查。
- (5). 能自动检测并显示以下几种故障信息:
- 1). 控制器与探测器、输入模块、手动报警按钮、火灾显示盘、输入输出模块间的断线故障。
- 2). 能检测到总线短路故障和外控 24V 短路或无输出故障,并在面板上都有显示。
- 3). 各种终端设备的通讯错误设置和通讯故障。(例如, 气体灭火控制器等设备的通讯故障等。)
- 4). 主、备电出现欠压故障。
- 5). 能查看到网上邻居的各种故障信息。
- (6).具有屏蔽功能:对所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、火灾显示盘、输入输出模块均可进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且不显示其故障。
- (7). 采用 LCD 液晶显示屏,有 60 多种中文显示菜单,供用户查看或修改系统的部分内容。中文输入采 用全拼输入法,操作简单,显示直观。
- (8). 为了明显区别查看和编程的两种功能,本系统设置了两种密码:
- 查看密码:1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许用户查看系 统内部的配置情况,查看各项配置数据和各种信息。同时允许用户调整系统时间、进行系统自检等 操作。
- 2). 修改密码: 4321。先按编程键,输入修改密码后再按确认键即可进入编程菜单,可以进行本机系统的各项编程、修改网上邻居的有关数据和对网上邻居联动模块的远程控制等。查看菜单(只有3大项菜单)与编程菜单(共有5大项菜单)主要区别在于前者不能编程,后者可以编程。在查看菜单中允许用户进行操作的,在编程菜单中也同样可进行操作。
- (9). 按键操作开关处于"开"状态时,才能进行查看和编程操作,以及所有联动模块的键操作。按键操作开关处于"关"状态时,除"消音"键外的其它键全部锁定。

二、面板介绍:

2.1 JB-9108AB 型控制器主面板、操作键盘介绍:



(图1)JB-9108AB型控制器主面板、操作键盘

图1说明:

- (1). LCD 液晶显示屏:位于控制器的左上角。能显示控制器的各种状态,有 60 多种中文显示菜单,供用 户编程、查看、屏蔽、远程控制等操作使用。
- (2). 控制器系统状态显示屏: 位于控制器上方的中央部分。

监管	故障	启动总灯
	1 #6	
	火 警	反馈总灯
主电工作	备电工作	延时输出
主电故障	备电故障	系统故障
消音指示	自动状态	自检指示
屏蔽指示	手动状态	键锁指示
声光动作	声光故障/屏蔽	打印指示

(图 2) 控制器的系统状态显示屏

图 2 说明:

- 1). 火警总灯: 控制器中任意一只火灾探测器报警或手动按钮报警时,此红灯亮。
- 2). 监管总灯: 控制器中属"监管"报警的探测点报警时,此红灯亮。
- 3). 故障总灯: 控制器中任意一个探测点或联动点有故障或有其它系统故障时,此黄灯亮。
- 4). 启动总灯: 控制器中任意一个联动模块被启动后,此红灯亮。
- 5). 反馈总灯: 控制器中任意一个联动模块接收到被控设备的反馈信号以后,此红灯亮。
- 6). 主电工作指示灯: 控制器处于交流 220V (主电)供电时,此绿灯亮。
- 7). 主电故障指示灯: 控制器处于交流 220V(主电)断电时,此黄灯亮。
- 8). 备电工作指示灯: 控制器处于直流 24V(备电)供电时,此绿灯亮。
- 9). 备电故障指示灯: 控制器处于直流 24V(备电)断电或其它故障时,此黄灯亮。
- 10). 延时输出指示灯: 控制器中发生联动控制的延时输出现象时,此黄灯亮。
- 11). 系统故障指示灯: 控制器中系统软件发生故障时,此黄灯亮。
- 12). 消音指示灯: 控制器进行消音操作时,此绿灯亮。
- 13).屏蔽指示灯:控制器内有屏蔽点时(包括火灾报警探测点、监管报警探测点、火灾显示盘、控制模 块等进行屏蔽操作),此黄灯亮。
- 14). 自动状态指示灯: 控制器处于"自动"状态时,此绿灯亮。
- 15). 手动状态指示灯: 控制器处于"手动"状态时,此绿灯亮。
- 16). 自检指示灯: 控制器在进行系统自检操作(声光测试)时,此黄灯亮。
- 17). 锁键指示灯: 控制器中进行锁键操作时,此黄灯亮。
- 18). 发送指示灯: 控制器处于"发送"状态时,此绿灯亮。
- 19). 声光动作指示灯: 控制器配置的系统声光动作时,此绿灯亮。
- 20). 声光故障/屏蔽指示灯: 控制器配置的系统声光故障或屏蔽时,此黄灯亮。
- (3). 热敏打印机:位于控制器的右上角。能自动或手动打印出控制器的火警、故障及其它各种数据。(用 热敏打印纸,不需要色带。工作指示灯亮和走纸按键合二为一,长亮时表示打印机工作正常;指示 灯闪亮,表示打印机缺纸作者故障!按"走纸键"钮,可进行空白走纸。
- (4). 控制器喇叭: 在打印机的下方。能发出控制器所需的火警音、监管音、联动音以及故障音。
- (5). 控制器操作键盘: 在控制器主面板的下方,有4个键盘区: 系统键区; 数字键区; 状态键区; 类别 键区。(参见图1)
- 1). 系统键区: (12键)
- <1>. 复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。
- <2>. 打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。
- <3>. 消音键: 按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音等)
- <4>. 删除键: 在控制器"编程菜单"的编程过程中, 按下此键, 可以删除选中的编程内容。
- <5>. 退出键: 在控制器"编程菜单"中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某"编程菜单"中进行 修改后,按"退出"键,往往弹出"保存/放弃"选择后确认的菜单来。
- <6>. 屏蔽键:在控制器"属性配置"编程中,按下此键,可以把选中的地点(某回路点号)命名为"屏蔽点"。再按一次屏蔽键,此点为"预留点"。再按一下,就退出"屏蔽"状态了。另外,屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。
- <7>.6个方向键:除了上下、左右4个方向键外,还有2个上下翻页键。
 - 2). 数字键区: (12键)
- <1>. 10个数字键: 0~9此10个数字键,一键多用。在用全拼输入法编辑汉字地址时,对应情况如下:

1 (...), 2 (ABC), 3 (DEF), 4 (GHI), 5 (JKL), 6 (MNO), 7 (PQRS), 8 (TUV), 9 (WXYZ), 0 (空)。

- <2>. 编程键:按下此键后,输入修改密码(4321),可直接进入"编程主菜单";输入查看密码(1234), 可直接进入"查看主菜单"。
- <3>. 确认键:按下此键,能够确认在各编程菜单中,"保存"所修改的内容。
- <4>. 数字"0"键:为"单步测试"快捷键。按此键屏幕显示"单步测试"对话框,可以进行单步测试。

3). 总线联动操作键区: (8键)

- <1>."自动/手动"状态选择键:按下此键,控制器在"自动"或"手动"状态之间进行选择。
- <2>. 停止键:按下此键,调看联动信息,选择对应信息,可以使得总线联动点停止。
- <3>. 机号键:按下此键,可以选择机号。(配用数字键或上下键)
- <4>. 楼号键: 按下此键,可以选择楼号。(配用数字键或上下键)
- <5>. 层号键: 按下此键,可以选择楼层号。(配用数字键或上下键)
- <6>. 分区键:按下此键,可以选择分区号。(配用数字键或上下键)
- <7>. 声光键:按下此键,可以显示系统声光警报器。动作或停止系统声光配用启动或停止键配合。
- <8>. 启动键:按下此键,调看各回路联动点,并可以手动启动。

4). 联动模块类别键区:(32键;其中5个位自定义键,1个位检查按钮键。)

<1>、输入输出<2>. 声光报警<3>. 消防广播<4>消防警铃<5>. 排烟阀<6>. 防火阀<7>. 正压风阀<8>. 卷 帘全降<9>. 卷帘半降<10>. 防火门<11>. 新风机<12>. 排烟风机<13>. 正压风机<14>. 照明强切<15>. 动 力强切<16>. 消防泵<17>. 喷淋泵<18>. 电梯迫降<19>. 空调切断<20>. 消防水幕<21>. 雨淋阀<22>. 挡 烟垂壁<23>. 应急照明<24>. 门禁系统<25>. 消防水炮<26>. 细水雾<27>. 自定义1<28>. 自定义 2<29>. 自定义3<30>. 自定义4<31>. 自定义5<32>. 检查按钮

注:按下检查按钮键,显示当前系统状态,包括系统信息及设备状态。

2. 2 手动直接控制装置面板的各部位名称介绍:



(图 3) 一手动直接控制装置面板的各部位名称

图3说明:

- (1). 启动指示灯:此灯常亮,表示被控设备已经启动,并且已经接收到反馈信号。此灯闪亮,表示启动 命令已经发出,等待设备的反馈信号的到来。
- (2). 反馈指示灯:此灯常亮,表示收到被控设备的反馈信号。此灯闪亮,则表示符合逻辑编程的提示动作信号。
- (3). 故障指示灯: 此灯常亮, 表示被控设备发出故障信号, 需要及时修复。
- (4). 启动键: 按下此键 2 秒, 启动被控设备, 同时启动灯闪亮。
- (5). 停止键: 按下此键2秒, 停止被控设备, 启动灯熄灭。

三、硬件设置:

- 3.1 回路板设置:8块回路板组成一个8回路的单元。在每个8回路单元上,有块回路通讯板,上面有4个插接块座用来确定其回路号。在4个插接块座上,全部不插插接块(0000)为第一单元(自左到右1、2、4、8),对应1~8回路;(1000)为第二单元,对应9~16回路,以此类推。
- 3. 2 手动直接控制装置设置:在每个8点手动直接控制装置单元上,有1个6位拨码开关用来确定其手动直接控制装置的单元号。该拨码开关为0N有效。(000000)为手动直接控制装置的第1单元,对应点号:1~8。(000001)为手动直接控制装置的第2单元,对应点号:9~16。.....。(000111)为手动直接控制装置的第8单元,对应点号:57~64号。
- 3.3 火灾显示盘设置:火灾显示盘型号为 JB-YX-9601。火灾显示盘的具体用法详见火灾显示盘使用说明书。JB-YX-9601型火灾显示盘有两种使用方式:系统型和回路型。系统型层显回路号为73,最多252台。回路型层显作为一个探测点,带在回路上。每回路最多可带8台回路型层显。
- (1). 系统型或回路型层显的地址号,都可以通过层显内部 "地址设置"菜单来设定。
- (2). 在控制器编程菜单"属性配置"中,层显盘号、点号以及汉字位置只要修改过,就必须要在"层显数据"编程菜单中,按回路号逐个进行新的数据传送,对系统型层显的修改方能有效。
- (3). 回路型层显作为回路上一个探测点处理,它重复显示的点号由该回路型层显上进行编程操作。有关回路型层显的编程操作,详见"回路型层显使用说明书"。
- 3. 4 接口设置: (2个 RS-232 对外接口、2个 RS-485 对内接口和1个 CAN 总线联网接口)
- (1). CRT 系统:用 COM1 接口,对外有专用接线端子。(9 芯插座 2-RXD、3-TXD、5-GND)。
- (2). 保留接口:用 COM2 接口,对外有专用接线端子。(9 芯插座 2-RXD、3-TXD、5-GND)。
- (3). 灭火系统:用 RS-485 接口,内部连线。
- (4). 层显系统: 对外接线 PS+、PS-。
- (5). 组网方式:用 CAN 总线通讯,需配置 CAN 联网板。用于集中-区域网络系统联网。

四、投入运行:

- 4.1 投入电源前需确认事项:
- (1). 检查外线是否松动或有无短路现象。
- (2). 检查保险丝管有无断线或脱落现象。
- (3). 检查备用电源(蓄电池)连接是否正确,若接反会损坏电源板。
- (4). 检查机柜内端子配线是否按照接线图接线。
- (5). 检查机柜内电路板,有无松动或脱落现象。
- (6). 检查打印机纸是否安装完好, 注意热敏打印机纸不得装反。
 - 以上六项检查完毕,可以打开主电开关和备电开关,控制器投入正常运行。
- 4.2 投入电源后需注意事项:
- (1). 火灾报警控制器出厂前,均经过严格检验和测试。编程和原配置数据可能与实际工程情况不相符合, 需要就地对总线系统、火灾显示盘数、手动直接控制装置等多项配置重新设置,并按工程的设计联 动要求对联动控制部分进行逻辑编程。工程调试完毕,必须要整理好原始资料和符合消防规范要求 的调试报告,以备消防部门的审查和验收。这对用户的日常管理和日后的维修工作带来很大的便利。
- (2). 为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视状态。
- (3). 当面板上的故障总灯亮,并发出故障音(可消音),这表示系统发生了各种类型的故障。此时 LCD 显示屏中央会显示"有故障请处理!"字样。应该及时查明原因,排除故障。当无法排除时,请及时 与安装单位或我公司技术维修部门联系。
- (4). 当控制器在前台查看或编程操作时,不影响后台 CPU 的正常巡检,这样设计符合了"火警优先"的原则。一旦发生火情,控制器马上自动转入火警状态:LCD 液晶显示屏立即显示火警信息,反映出火警总数、回路点号、探测器描述和火警时间。同时,打印机自动打印火警信息,此时用户必须密切

观注火情,及时妥善处理。在有火警的情况下,编程、屏蔽、配置等操作均不能进行。

五、系统自检**:**

5.1 面板正常监视状态的显示:接通电源或控制器复位以后,立即执行系统初始化。



开机后,自动切换到上述图像。(约保持2秒钟)系统进入了正常监视状态。

5. 2 系统自检操作:用户可以通过控制器的系统自检功能来检测面板、打印机工作是否正常。 (1). 按编程键后,LCD提示后输入查看密码(1234),LCD显示屏立即显示"查看主菜单":

1回路配置	1 单点测试		
2 属性配置	2 面板测试		1 与或逻辑
3 通讯端口	3 端口测试	1系统状态	2 分区逻辑
4 系统时间	4 联网测试	2 火警信息	3 通用逻辑
5系统声光	5逻辑测试	3 监管信息	4 火警总报
6 气体灭火	6 属性传送	4 联动信息	5故障总报
7 火警确认	7 层显数据	5 故障信息	6多线复位
8 打印设置	8设备登录	6 屏蔽信息	7广播配置
9 密码设置	9 调试指南	7 他机联动	8讯响交替
系统配置	系统调试	系统信息	联动编程
			【1】2014.07.30 星期四 09:47

(2). 按上下键光标随之上下移动,按左右键光标随之左右移动,使光标移到 2-2. "面板测试"项后,再 按确认键,LCD 显示如下:

面板及状态灯检测	
	【1】2014.07.20 日期町 00.47
	【1】2014.07.30 星期四 09:47

- (3). 控制器从上图开始进行自检(注意提示字),在点亮各种功能指示灯的同时,伴有各种音响。
- 1). 按照提示,屏幕显示各种颜色,然后按照提示灯,依次点亮和熄灭提示灯,并伴有提示音。
- 2). 打印机 在线 有纸。打印机打印出"面板及状态灯检测"字样,及当前时间。

六、火灾报警的显示和操作方法: 当火警发生时, 控制器发生动作过程可分为报警和联动两部分来说明。

- 6.1 报警部分在火警时的处置方法:
- (1). 在控制器中,当发生任一火警点报警时,状态显示屏上的火警总灯亮;当发生任一监管报警点报警时,监管总灯亮。
- (2). 控制器扬声器同时发出火警音或监管音。(可消音)
- (3). 当发生火灾报警时,LCD 立即切换显示如下火警信息:

首火 火勢	警 1 信息	1 1	2	12 3	3 23	手ž	动按钮	火警报警	12楼30)1	2014.07.	31 11:12.16	
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	÷	描述		时间	
1	1	1	2	12	3	23	手动按	钮 火灾报警	12楼30)1 2	2014.07.31	11:12.16	
										【1】2	014.07.31	星期四 11:1	5

- 上图说明:
 - 火警首址为1号机、1回路、2号手动报警按钮(23分区),在2014年7月31日11时12分16秒 报火警。控制器扬声器同时发出火警音(可消音)。然后,若有其他火警发生,将续报火警,且首火 警信息不会被替换。
 - 2). 由火警信号引发的"系统声光报警器"被启动,例如系统声光报警器为1号机1回路192号,那么此设备将被启动。
- 6. 2 联动部分在火警时的处置方法:
- (1). 自动联动编程,按照工程设计要求,分成7类编程:1. 与或逻辑。2. 分区逻辑。3. 火警总报。4. 故障总报。5. 广播模块。6. 讯响交替。7. 电源总数。各自进行逻辑编程。
- (2). 手动启动停止控制模块,有两种方式:单点启动和"类别"键启动方式。手动停止控制模块只有一种方式。详见下一节的说明。
- 6.3 手动启动、停止控制模块的操作方法:首先,按"启动"键,显示屏显示出:

手动启停模块	按编程键重选	
手动启 停 模 块 序 号 机 号 回路 点 号 楼 号 楼 层 分 区 类型 1 1 0 0 0 0 输入输出	按编桯键重选 状态 描述	类型代码 40 输入输出 声光报警 42 消防广播 消防警铃 44 正压风机 防火阀 46 正压风阀 卷帘全降 48 卷帘半降 防火门
		50 新风机 排烟风机 52 正压风机 照明强切 54 动力强切 消防泵 56 消防水幕 电梯迫降 58 空调切断 喷淋泵
		 60 雨淋阀 挡烟垂壁 62 应急照明 门禁系统 64 消防水炮 细水雾 66 自定义1 自定义2 68 自定义3 自定义4
L	[1	70 目定义 5 反馈输入 】2014.07.31 星期四 14:15

单点启动方法:通过选择机号1,回路1,点号4。)再按一次确认键后,显示屏显示:

手卖	手动启停模块 按编程键重选												
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述				
	1	1	4	0	0	0	输入输出			类型代码			
1	1	1	4	12	3	23	消防警铃	待定	12 号楼 301	40 输入输出 声光报警			
2										42 消防广播 消防警铃			
3										44 正压风机 防火阀			
4										46 正压风阀 卷帘全降			
5										48 卷帘半降 防火门			
										50 新风机 排烟风机			
										52 正压风机 照明强切			
0										54 动力强切 消防泵			
10										56 消防水幕 电梯迫降			
11										58 空调切断 喷淋泵			
12										60雨淋阀 挡烟垂壁			
13										62 应急照明 门禁系统			
14										64 消防水炮 细水雾			
15										66 自定义 1 自定义 2			
16										68 自定义 3 自定义 4			
l l										70 自定义 5 反馈输入			
										【1】2014.07.31 星期四 14:15			

此时,按下"启动"键,此列将消失,恢复到启动初始界面,此时对应模块动作,退出界面后,在当前信息界面中会看到联动信息,启动总动也会闪亮,当对应模块反馈时,启动总灯和反馈总灯常亮当选择同一回路,同一类型的模块,按下"确认"键会出现多列信息,按点号顺序排列,依次按下启动,模块信息将按顺序移除,对应模块也将启动,这样就可以**批量启动**。

模块启动后,显示屏显示:联动信息

序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间
联动	信息	1								
1	1	1	4	12	3	23	消防警铃	模块启动	12 号楼 301	2014.07.31 15:13.02
	L									【1】2014.07.31 星期四 16:18

当模块启动后,有反馈发生,"状态"一栏将发生变化,变为"启动反馈"。 此时,可以进行停止模块的操作,按下"停止"键,显示屏显示:

停止	模块	1	ьп				No Tri			
伃号	机号	凹路	点号	桜号	桜层	分区	奕型	状态	描述	时间
1	1	1	4	12	3	23	消防警铃	启动反馈	12 号楼 301	2014.07.31 15:13.02
										【1】2014.07.31 星期四 16:

按下"停止"键,可以停止当前动作的模块,若有过个启动的模块,可以通过上下键选择需要停止 的模块。

- 6. 4 在处理火警事件中的注意事项:
- (1). 当系统报出火警时,一定要沉着、镇定。首先必须有人到现场观察,确认是否是真实火灾? 若真是 火灾的话,立即拨打119 火警电话。
- (2). 在消防控制室内观察火灾报警控制器所显示的火警信息,查明发生火灾的地方,为组织人员灭火提供可靠的依据。
- (3). 在火灾发生后,若控制器处于"自动"和"启动"状态的话,系统将按"联动编程"中的逻辑自动 延时启动所确定的控制模块。其延时时间在"联动编程"中早有设置。若需要立即启动一些设备, 可以利用"手动信息"表,来搜索到该设备。用"启动/停止"和"联动控制"两键来配合使用。
- 6.5 灭火后的处置方法:
- (1). 保管好火警和联动信息的打印纸,以便日后查考。
- (2). 根据具体情况,停止一些必须停止运行的消防设备,如消防泵、喷淋泵等。
- (3). 根据具体情况,停止一些持续吸合的控制模块,如警铃控制模块等。(注意:联动部分的启动/停止 状态,此时必须处于停止状态后,按该控制模块的总线操作键才有效。)
- (4). 会同有关部门按照控制器的数据查看操作步骤,查看并详细记录好火警和联动的重要数据,作为查 找火警事故原因的有力依据。
- (5). 将动作过的手动报警按钮和消火栓按钮等复原。
- (6). 到有关现场将动作过的自动闭锁装置复原。
- (7). 最后按下复位键,使控制器再次进入正常监视状态。系统复位能使所有已启动的联动点复原到"停止"状态。

七、故障状态的显示和操作方法:

7.1 系统故障的显示和处置方法:

成P單 FE 序号 析	』心 1号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间	
1	1	0	1				消防泵	断线故障	地下室消防泵	2014.08.01	10:18.01
2	2 1		193	12	3	23	未知类型	断线故障	十二号楼楼梯	2014.08.01	10:18.18
3	1	层显	Ĺ				总线回路	总线开路		2014.08.01	10:20.19
4	1	2					总线回路	总线开路		2014.08.01	10:25.33
									【1】20	014.08.01 星期	五 10:18

(1). 系统故障包括回路故障、探头故障、监管故障、联动模块故障、层显故障以及各种通讯故障。在控制器中,当发生任一系统故障时,在面板上的故障总灯亮。同时,控制器蜂鸣器发出故障音。(可消

音)

(2). 在"打印配置"中将"故障自动打印"设置为"开启"状态,打印机能自动打印出故障数据。

(3). 用户应根据以上提供的详细情况,及时排除各种探测点、联动点、通讯等故障。

(4). 如故障无法及时排除,必要时可采用屏蔽这些故障点的方法。在"属性配置"中,进行屏蔽操作。

(5). 如故障无法排除,请及时与安装单位或我公司技术维修部门联系。

八、编程(查看)菜单功能介绍:

8.0 进入编程(查看)菜单的操作方法:首先按编程键后,LCD 提示:请输入密码(出厂预置修改密码 为 4321;查看密码为 1234)。输入密码 4321 后,LCD 屏立即显示编程主菜单:

1 同敗配署	1 畄占测试			
2 属性配置	1 平点两运 2 面板测试			1 运行记录
3通讯端口	3 端口测试	1系统状态	1 与或逻辑	2 火警记录
4系统时间	4 联网测试	2 火警信息	2分区逻辑	3 监管记录
5系统声光	5逻辑测试	3 监管信息	3通用逻辑	4 联动记录
6气体灭火	6 属性传送	4 联动信息	4 火警总报	5 故障记录
7 火警确认	7 层显数据	5 故障信息	5 故障总报	6 屏蔽记录
8打印设置	8设备登录	6 屏蔽信息	6广播配置	7变更记录
9 密码设置	9 调试指南	7 他机联动	7讯响设备	8 关于系统
系统配置	系统调试	系统信息	联动信息	系统记录
				【1】2014.09.01 豆期工 10.19
				【1】2014.08.01 星期五 10:18

附图说明:

- (1). 查看菜单与编程菜单在前4项的形式上是一样的,它没有记录信息项。在查看菜单中允许用户进行 操作的,在编程菜单中也可进行操作。所以,下面只对编程菜单加以说明。
- (2). 编程主菜单分5个子菜单:
- 1). 系统配置: 控制器的主程序, 共9项。它包括系统内部各种重要功能配置。
- 2). 系统调试:控制器的测试调试程序,共8项。它用来测试各项性能,包括属性、层显数据的传送, 以及调试指南
- 系统信息:控制器内存当前的7种信息:系统状态、故障、火警、监管、联动、气体灭火、屏蔽信息。
- 4). 联动编程:控制器的"现场编程"程序,共8项。它包括与或逻辑、分区逻辑、火警总报、故障总报、广播模块、讯响交替、电源总数等联动编程。
- 5). 记录信息: 有 8 项控制器的历史记录信息。

- 8.1 系统配置:(参见上面的编程主菜单)
- 8. 1-1 回路配置: 在编程主菜单中,选择第1列下"1. 回路配置"后,然后按确认键,LCD显示屏立即显示如下:

【回路配置】

	町山里。	4													
		机号	1 🗉	回路数	2	3线 1	层	显 1							
回路	点数	回路	点数	回路	点数	回路	点数	回路	点数	回路	点数	回路	点数	回路	点数
1	252	2	10	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0
9	0	10	0	11	0	12	0	13	0	14	0	15	0	16	0
											[1]	2014.0	8.01 亙	星期五	13:37

附图说明:

- (1). 先填写本机号为1 (1~61); 回路总数为2 (1~16); 多线总数为1 (1~240); 层显总数为1 (1~252)。
- (2). 按下键后,交替使用数字键和右键,填写每回路的点数
- (3). 当"回路配置"有任何更改并退出"回路配置"菜单时,系统会弹出如下"警告"菜单,提示用户 "取消"还是"保存"。



(4). 若选择"保存"后,系统将自动复位;选择"取消",系统将退出当前菜单。

(5). 扩容操作方法:

在此界面,光标移到"回路数"后,按"编程键"后屏幕显示如下界面:

【回】	路配置]													
同时	トルト	机号	1	回路数	2	多线		显 1	トキト		トット		トット		下 水下
凹路	点致	凹路	点致	凹路	点致	凹路	点致	凹路	点致	凹路	点致	凹路	点致	凹路	点釵
1	252	2	10	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0
9	0	10	0	11	0	12	0	13	0	14	0	15	0	16	0
					_										
						123450	5789								
						000000	0000	3208							
								201604	423						

界面中央有两个框,上框为主机内部串码,扩容时须将此串码告知我公司,在得到新串码后依次输入下框中,回路扩容即完成。

小贴士: 在回路配置界面中,"机号"、"回路数"均不能设置为"0",如 果设置成了"0", 主机"系统故障灯"会点亮并发出故障音,不能 消音。 8. 1-2 属性配置:选择第1列下"2.属性配置"后,然后按确认键后,选择回路号,0为多线回路,73 为层显回路,其他为报警回路,选择完成后再次确认,进入属性编辑菜单,LCD 屏显示如下:

【设行	【设备属性配置】												
		回路	ŕ		1								
点号	楼号	楼层	分区	层显	层显点	类型	灵敏度	描述	广播号				
1	12	3	23	1	1	手动按钮	0	12	1				
2	12	3	23	1	2	手动按钮	0	12 5 彼 5 彼	1				
2		5	23	1	2	丁切取田	0		1				
3	12	3	23	I	3	手切按钮	0	12 亏 後 3 後	1				
4	12	3	23	1	4	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1 •				
5	12	3	23	1	5	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
6	12	3	23	1	6	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
7	12	3	23	1	7	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
8	12	3	23	1	8	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
9	12	3	23	1	9	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
10	12	3	23	1	10	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
11	12	3	23	1	11	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
12	12	3	23	1	12	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
13	12	3	23	1	13	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
14	12	3	23	1	14	手动按钮	0	12 号楼 3 楼	1				
								【1】2014.08.01	星期五 13:39				

附图说明:

(1). 上图中,选择1回路(多线回路为0回路)。最多可设置252点。使用方向键移动光标,依次设置 每个点的楼号、楼层、分区、层显、层显点号、类型、灵敏度以及广播号。中文描述需通过电脑软 件输入,十个汉字、字符。

(2). 需要"屏蔽"操作的话,用"屏蔽"键来进行屏蔽当前点,退出时显示"屏蔽数据已变更"。

(3). 使用方向键回到回路选择处,可以选择其他回路,继续完成其他回路的属性设置。

(4). 当"属性配置"有任何更改并退出"属性配置"菜单时,系统会弹出如下"警告"菜单,提示用户 "放弃"还是"保存"?



(5). 若选择"保存"后,系统将自动保存,选择"取消",将退出当前菜单

小贴士: 在属性编程中,每个点所属的楼号、楼层、分区必须填写,楼号设置范围 1^{~255},楼层号 设置范围 1^{~255} 分区号设置范围 1^{~255}。其中楼层定义为 1^{~99} 为地上各层,101^{~255} 为地下各层。 广播号是指报警点所对应的广播主机,用于启动紧急广播的模块的广播号必须填写。(每台控制器最 多能接四套广播主机)

编程时可使用复制黏贴功能,即在编某个属性时,按"编程键"即可进入复制状态,此时按下键或向下翻页键到需要复制的点,再按"确认"键即可进行复制。楼号、楼层、分区、层显、类型、灵 敏度、地址描述、广播号为原样复制,层显点号为递进式复制。 8.1-3 通讯端口:在编程主菜单中,选择第1列下"3.通讯端口"后按确认键,显示屏显示如下:

【通讯端口配置】																
COM	[1 关	闭	COM2	关	闭	组	网模式	单机	单机							
机号	火警	联动	故障	机号	火警	联动	故障	机号	火警	联动	故障	机号	火警	联动	故障	
1	Х	Х	Х	2	Х	Х	Х	3	Х	Х	Х	4	Х	Х	Х	
5	Х	Х	Х	6	Х	Х	Х	7	Х	Х	Х	8	Х	Х	Х	
9	Х	Х	Х	10	Х	Х	Х	11	Х	Х	Х	12	Х	Х	Х	
13	Х	Х	Х	14	Х	Х	Х	15	Х	Х	Х	16	Х	Х	Х	
17	Х	Х	Х	18	Х	Х	Х	19	Х	Х	Х	20	Х	Х	Х	
21	Х	Х	Х	22	Х	Х	Х	23	Х	Х	Х	24	Х	Х	Х	
25	Х	Х	Х	26	Х	Х	Х	27	Х	Х	Х	28	Х	Х	Х	
29	Х	Х	Х	30	Х	Х	Х	31	Х	Х	Х	32	Х	Х	Х	
33	Х	Х	Х	34	Х	Х	Х	35	Х	Х	Х	36	Х	Х	Х	
37	Х	Х	Х	38	Х	Х	Х	39	Х	Х	Х	40	Х	Х	Х	
41	Х	Х	Х	42	Х	Х	Х	43	Х	Х	Х	44	Х	Х	Х	
45	Х	Х	Х	46	Х	Х	Х	47	Х	Х	Х	48	Х	Х	Х	
49	Х	Х	Х	50	Х	Х	Х	51	Х	Х	Х	52	Х	Х	Х	
53	Х	Х	Х	54	Х	Х	Х	55	Х	Х	Х	56	Х	Х	Х	
57	Х	Х	Х	58	Х	Х	Х	59	Х	Х	Х	60	Х	Х	Х	
61	Х	Х	Х	62	Х	Х	Х	63	Х	Х	Х	64	Х	Х	Х	
											【1】2	2014.0	8.01	星期五	13:45	

附图说明:

(1). COM1, COM2 口分为:关闭、波特率 9600、19200、28800,共4档,通过数字键 0、1、2、3选择。

(2). 组网模式分为:单机、区域、集中三种。通过数字键 0、1、2 选择。

(3). 使用方向键移动到需要联网的机号旁,按0,1键改变"火警""联动""故障"的关联状态,来决定 参与联网的控制器。按1三项全部为"〇",然后按0逐项修改为"×"。

小贴士:本机的"火警"、"联动"、"故障"如是"〇"则表示向外发送信

息,如是"×"表示不向外发送信息,其它机号"O"表示与它关联,

"×"表示与它不关联

8.1-4 时间设置:在编程主菜单中,选择第1列下"4.时间设置"后按确认键,显示屏显示如下:

【时间设置】				
	2014.08.01	星期五	13:37	
				【1】2014.08.01 星期五 13:45

附图说明:

Г

- (1). 用来调整控制器的系统时间。
- (2). 光标均落在年、月、日、星期、时、分的个、十位数字下,顺序键入多位数字即可。在"星期"栏下,键入1~7,控制器自动写成"一~日"汉字,使用方便。
- (3). 调时后按退出键,所有的网上邻居均一齐同步校时。然后,退回上级菜单。
- 8. 1-5 系统声光: 在编程主菜单中,选择第1列下"5. 系统声光"后按确认键,在LCD显示屏上显示 下面菜单:

【系统声光配置】

回路 1 192

附图说明:

- (1). 设置"系统声光"报警点,可以设置在1到16回路的任一点位,其对应设备应为声光报警器。上 图中,设置在1回路192号点。更改后,退出需保存。
- (2). 在控制器的面板上,按下"声光"键,再配合"启动"、"停止"按键可以启动和停止该"系统声光" 报警器。

8. 1-6 气体灭火: 在编程主菜单中,选择第1列下"6. 气体灭火"后按确认键,在LCD显示屏上显示 下面菜单:

【与休亚ル配署】				
【↓件八八癿直】				
	单元号	分区数	放气延时	
	1	0	0	
	2	0	0	
	3	0	0	
	4	0	0	
	5	0	0	
	6	0	0	
	7	0	0	
	8	0	0	
L				
	放	气最小延时 10)秒	

附图说明:

- (2). 不同灭火单元之间的延时时间数可以不相同。
- 8. 1-7 火灾确认:在编程主菜单中,选择第1列下"7.火灾确认"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【火警确认延时】	
<u>校</u>	等待 1 分
	【1】2014.08.01 星期五 13:54

附图说明:

- (1). 设置"火灾确认",仅在自动状态下有效。主要是设置一个"等待延时时间",可以在1到10分内选择。在此时间内,给操作者留出判断是否需要"联动"或处理系统中某些误动作的时间。若确实认为是误报火警时,按复位键或放在"手动"档来解除;否则,在"等待延时时间"后自动联动。
- (2). 报"火警"时,顶层信息为"火警首址",并发出火警音。可按"消音"键,进行消音。自动"联动"部分,要等待"火灾确认"的"等待延时"后,才执行。

^{(1).} 用来设置每单元的气体灭火控制的灭火区域数和延时时间。1个灭火单元的灭火区域数为1到4区。 延时时间在 10~30 秒, 不到 10 秒按 10 秒处理。图中 255 为未编程。

8.1-8 打印设置:在编程主菜单中,选择第1列下"8.打印设置"后按确认键,显示屏显示如下:

【自动打印设置】			
	火警自动打印 联动自动打印 故障自动打印	0 0 0	
			【1】2014.08.01 星期五 13:55

附图说明:

(1). 首先选择好系统"自动打印设置",一共3项(火警、联动和故障的自动打印)。

(2). 用上下键选择对象后,再用数字键1或者0选择开启或关闭,修改后退出保存即可。建议在控制器 正常工作时,"自动打印设置"全部处于"〇",即开启状态为妥;调试阶段可以设置为"X",即关闭。

8.1-9 密码修改:在编程主菜单中,选择第1列下"9.密码修改"后按确认键,显示屏显示如下:

【密码设置】		
	查看密码 1234 修改密码 4321	
		【1】2014.08.01 星期五 13:56

附图说明:

(1). 本机查看密码和修改密码的初始值分别为"1234"和"4321",可以进行密码修改。

(2). 工作人员个人不要擅自修改密码! 必须要有专职消防人员在场, 慎重修改, 笔录为妥。

(3). 用"上、下"键选择好修改处,连续键入4位数。按退出键后,密码修改成功并退回上级菜单。

8.2-1 单点泪	试:在编程主菜单「	コ,选择第2列下"1	单点测试",	再按下确认键后,	LCD 屏显示如下:
-----------	-----------	------------	--------	----------	------------

回路	点号	类型	当前状态	当前值	ī 灵敏度	本底值	直 描述
1	11	点型感烟	正常	24	80	25	3 号楼 12 层走道
I	回路电	压 24.6V	回路电流	92mA	通讯状况	良好	

附图说明:

单步测试的目的是查询单个模块、各类探测器以及火灾显示盘的工作状态;状态根据设备类型不同,分为 "正常"、"故障"、"火警"、"模块启动"、"启动反馈"、"模块反馈"、"监管报警"等等;按数字键"0", 可以快速进入该功能菜单。

小贴士:单步测试界面下方显示的电压、电流、通讯状况为被检测回路的 实时工作状态,可通过这三项来初步判断回路的工作情况。

单步测试某个烟、温感时,可观察它的当前值和本底值,如都在 20[~]40 以 内为正常,100 以上则表示受污染须清洗,10 以下则需维修。 8. 2-2 面板测试:在编程主菜单中,选择第2列下"2. 面板测试",在前文5.2已有说明,不在赘述。

8. 2-3 端口测试:在编程主菜单中,选择第2列下"3.端口测试",再按确认键后,LCD显示如下:

【通讯端口检测】				
		发送	接收	
	COM1 COM2	0	0	
	将接收脚	₩2与发送	脚3短接	
				【1】2014.08.01 星期五 13:38

附图说明:

- (1). 端口测试指的检测本机的串口 COM1、COM2 进行测试, COM1、COM2 口是用于连接外部通讯设备(包括 CRT 消防控制室图形显示装置、PC 机、城市 119 火灾联网中心等等)的接口。
- (2). 测试方法如下: 短接 COM1、COM2 的九芯插座中的的 RXD (2 脚) 与 TXD (3 脚), 选择 COM1 或 COM2 再按下"确认"键, 观察数字显示状态, 正常状态为发送与接收数字相同, 接收略有延迟; 其他状态均为串口故障。
- 8. 2-4 联网测试:在编程主菜单中,选择第2列下"4. 联网测试",再按确认键后,LCD显示如下:



附图说明:

联网的控制器,不超过 64 台。联网测试方法:键入需测试的目的机号,观察数字显示状态,正常状态为发送与接收数字相同,接收略有延迟;其他状态均为联接故障。如果本机处于单机状态,将提示本机未联网,也不能进行测试。

8. 2-	5 ž	艺辑测	试: 在	[编程]	E菜甲	·甲,j	先择第	2列	▶ " 5.	逻辑	测试	',再打	安确认	键后,	LCD :	显不过	如卜:	
【联动】	逻辑	则试】				ķ	氢逻辑				*	按【编	暑程键 】	変更	回测试	逻辑	关系*	
控制点	机号	一回路	6 点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号
1	1	1	191															
7																		
被控点																		
1	1	1	131	1	1	132	1	1	133	1	1	134	1	1	135	1	1	136
7																		
13																		
19																		
25																		
31																		
37																		
43																		
49																		
55																		
61																		
													[1]	2014	4 08 0 [°]	星	胡五	16.00

附图说明:

(1). "逻辑测试"是用来对联动逻辑编程内容进行检查。通过"编程"键来切换点逻辑和分区逻辑测试。

- (2). 点逻辑测试则按实际编程内容键入要测试点的机号、回路号、点号时,如联动信息框内显示的内容 与实际编程内容一致即为正确。否则需检查原编程内容。
- (3).分区测试则按实际编程内容键入要测试点的机号、分区号时,如联动信息框内显示的内容与实际编程内容一致即为正确。否则需检查原编程内容。
- 8. 2-6 属性传送: 在编程主菜单中,选择第2列下"7. 属性传送",再按确认键后,LCD显示如下:

【属性传送】			
	回路	至回路板	
	I		
			【1】2014.08.01 星期五 16:00

附图说明:

- (1). 在"电脑编程"的情况下,"属性传送"功能是将写在主 CPU 中存储器的回路属性内容传送到相对 应的回路板的 CPU 中去。使其回路属性内容保持一致!
- (2). 在图中, 按下"确认"键, 状态栏显示"开始", 完毕后显示"结束"。
- (3). 若需要将回路 CPU 中的回路属性内容传送到主 CPU 中的存储器,那么按下"编程"键,"回路"和 "存储器"将互换位置,按下"确认",即可将对应回路属性传入存储器。

小贴士: 电脑传送属性、更换回路板、修改属性类型后都需要重新传送下属性。

8. 2-7 层显数据:在编程主菜单中,选择第2列下"7. 层显数据",再按确认键后,LCD显示如下:

【层显数据传送】 标准型层显数据传送 回路 层显 1 按【编程】切换类型

附图说明:

- (1). 在带有火灾显示盘的控制器编写 "探头属性"的过程中,层显号、点号、探测器描述等项的数据 和汉字库。必须要经过"层显数据"菜单的数据传送以后,在火灾显示盘上才能准确重复显示控制 器的火警信息及探测器的汉字描述信息。
- (2).标准型层显的"数据传送"。首先选择回路号1,在"确认"键启动后,进行1回路的数据传送。等1回路数据传送结束后,使回路号变成"2",再按一下确认键后,再对2回路进行数据传送。依此类推主机的每个回路,都必须进行一遍数据传送。回路型层显与系统型层显之间的切换,是由"编程"键来完成的。
- (3). 回路型层显的"数据传送"以本回路点号1为起点,按点号逐个进行数据传送。回路型层显的设置 方法,详见"回路型"火灾显示盘使用说明书。
- 8. 2-8 设备登录:在编程主菜单中,选择第2列下"8.设备登录",再按确认键后,出现设备登录信息, 可以查看当前系统中的设备类型、设备总数和屏蔽总数,可以选择机号查询联网网络中的他机信息。
- 8. 2-9 调试指南: 在编程主菜单中,选择第2列下"9. 调试指南",再按确认键后,出现调试指南,可 以帮助调试或工作人员操作控制。

8.3 系统信息:(参见上面的编程主菜单)

	8.	3-1	系统状态:	在编程主菜单,	选择第3列下	"1.	系统状态",	再按下确认键后,	LCD 屏显示如
--	----	-----	-------	---------	--------	-----	--------	----------	----------

【系统信息及设	设备状态】	机号 01			
	设备类型	设计总数	工作总数	故障总数	屏蔽总数
1	报警输入	33	33	0	0
2	点型感烟	138	138	0	0
3	点型感温	10	10	0	0
4	手动按钮	3	3	0	0
5	消火栓钮	3	3	0	0
6	监管输入	1	1	0	0
7	水流指示	1	1	0	0
8	输入输出	61	61	0	0
9	声光警报	1	1	0	0
10	反馈输入	2	2	0	0
11	显示盘	1	1	0	0
12	合计	254	254	0	0
13					
14					
15					
16					
17					
18					
				()	1】2014.08.01 星

附图说明:系统状态中包括:设备类型、设计总数、工作总数、故障总数、屏蔽总数;使用上下键翻页可 查询所有设备的工作状况,其中一共有72种设备类型。 小贴士:按下面板上绿色的"检查"按钮键,就可以调出本菜单。

8. 3-2 火警信息:在编程主菜单中,选择第3列下"2.火警信息",再按下确认键后,LCD 屏显示如下:

【火	警信息		1								
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描	述	时间
1	1	1	191	3	12	23	手动按钮	火灾报警	12 号楼	301 2	2014.08.01 11:11.16
									ſ	1 2014.0	8.01 星期五 16:05

附图说明:

 (1). 在上图中,共有1个火警信息,内容是1号机,1回路,191号点,3号楼12层301的手动按钮报 火警,时间是2014年8月1日,11时11分16秒。当报警数量增加时,后续火警也将显示在此列表 中,总数也将增加,可以按上下和翻页键查看。

(2). 在"火警信息"菜单中,按"打印"键,打印机能打印出 "火警信息"数据。

8. 3-3 监管信息:在编程主菜单中,选择第3列下"3. 监管信息",再按下确认键后,LCD 屏显示如下:

【监管 序号	音信息】 机号	】 回路	1 点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描	述	时间
1	1	1	194	3	12	23	监管输入	监管报警	12 号档	娄机房	2014.08.01 11:12.17
									[1	201	4.08.01 星期五 16:09

附图说明:

- (1). 在上图中,共有1个监管信息,内容是1号机,1回路,194号点,3号楼12层机房的监管输入模块报警,时间是2014年08月1日11时12分17秒。当监管报警数量增加时,后续监管报警也将显示在此列表中,总数也将增加,可以按上下和翻页键查看。
- (2). 在"监管信息"菜单中,按"打印"键,打印机能打印出"监管信息"数据。

8. 3-4 联动信息:在编程主菜单中,选择第3列下"4. 联动信息",再按下确认键后,LCD 屏显示如下:

【联ā 序号	动信息 机号	、 回路	1 点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间
1	1	1	131	3	12	23	消防警铃	启动反馈	12 号楼走道	2014.08.01 11:12.18
									【1】2(]

上图说明:

(1).在上图中,共有1个联动信息,内容是1号机,1回路,131号点,3号楼12层走道的消防警铃模 块启动并反馈,时间是2014年08月1日11时12分18秒。当联动数量增加时,后续联动信息也将 显示在此列表中,总数也将增加,可以按上下和翻页键查看。

(2). 在"联动信息"菜单中,按"打印"键,打印机能打印出"联动信息"数据。

^{8. 3-5} 故障信息:在编程主菜单中,选择第3列下"5. 故障信息",再按下确认键后,LCD 屏显示如下:

【故	障信息	I. I	1							
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间
1	1	1	9	3	12	23	点型感烟	断线故障	12 号楼走道	2014.08.01 11:12.50
									I 1 J 20	14.02.01 見切玉 16.11
									1 20	14.00.01 生别丑 10.11

附图说明:

(1).在上图中,共有1个故障信息,内容是1号机,1回路,9号点,3号楼12层走道的点型感烟探头断线故障,时间是2014年08月1日11时12分50秒。当故障数量增加时,后续故障信息也将显示在此列表中,总数也将增加,可以按上下和翻页键查看。

(2). 在"故障信息"菜单中,按"打印"键,打印机能打印出"故障信息"数据。

8.3-6 屏蔽信息:在编程主菜单中,选择第3列下"6.屏蔽信息",再按下确认键后,LCD 屏显示如下:

【屏 序号	蔽信 机	息】 引回路	1 各点-	号 楼	号楼	层 分区	类型	状态	描述	时间
1	1	1	11	3	12	23	点型感烟	节点屏蔽	12 号楼走道	2014.08.01 11:20.40
									(1) 20	014.08.01 星期五 16:12

附图说明:

(1). 在上图中,共有1个屏蔽信息:内容是1号机,1回路,11号点,3号楼12层走道的点型感烟探头 节点屏蔽,时间是2014年08月1日11时20分40秒。当屏蔽数量增加时,后续屏蔽信息也将显示 在此列表中,总数也将增加,可以按上下和翻页键查看。

(2). 可通过"屏蔽"键,快速进入该信息框。

8. 3-7 他机联动:在编程主菜单中,选择第3列下"7. 他机联动",再按下确认键后,可以显示联网网 络中其他主机的联网信息。

- 8.4 逻辑编程:(参见上面的编程主菜单)
- 8. 4-1 与或逻辑: 在编程主菜单中,选择第4列下"1. 与或逻辑"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【点联动逻辑】	点与逻辑	点或逻辑	两点以上	停止逻辑
				【1】2014.08.01 星期五 16:15

附图说明:点联动逻辑分为4个逻辑方式,点与逻辑、点或逻辑、两点以上、停止逻辑,以点与逻辑为例 选择点与逻辑,按下确认,在LCD显示屏上显示下面菜单:

								【点	与逻辑	単】								
												第1	组 共	; 1	组	延时		5 秒
控制点	机号	回路	F 点号	机号	回路	· 点号	机号	回路	点号	机号	回路	各 点号	机号	回路	点号	机号	回路	各 点号
1	1	1	191	1	1	194	1	1	195									
7																		
被控点																		
1	1	1	131	1	1	132	1	1	133	1	1	134	1	1	135	1	1	136
7																		
13																		
19																		
25																		
31																		
37																		
43																		
49																		
55																		
61																		
													(1)	2014	4.08.0	1 星期	月五	16:18

附图说明:点与逻辑方式下,当控制点中的3个点都报警时,将启动被控点中的6个模块,延时为5秒, 延时小于5秒,按5秒处理

控制点与被控点的编程情况如下:注意被控点必须为模块,才能参与联动。 1一点与逻辑:指控制点中的所有探测器同时报警,被控点中的模块启动。 2一点或逻辑:指控制点中的探测器任一发生报警,被控点中的模块启动。 3-两点以上:指控制点中的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。

4-停止逻辑:指控制点中的探测器任一发生报警,被控点中的模块由启动状态转入停止状态。

8. 4-2 分区逻辑: 在编程主菜单中,选择第4列下"2. 分区逻辑"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【区域联动逻辑】	区域或逻辑	区域间两点	区域内两点	气体灭火
			【1】2	2014.08.01 星期五 16:22

附图说明: 分区逻辑分为4个逻辑方式,区域或逻辑、区域间两点、区域内两点、气体灭火,以区域或逻 辑为例,按下确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

								【区垣	成或逻	辑】								
											第	1组	共	1 :	组	延时	15	; 秒
控制区	机号	楼号	• 楼月	ま 分開	王 杉	1号 柞	娄号	楼层	分区	机号	楼号	楼层	分	区札	几号	楼号	楼层	分区
1	1	1	1	1	1	1		1	3									
5																		
被控点	机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号	机号	回路	点号
1	1	1	137	1	1	138	1	1	139	1	1	140	1	1	141	1	1	142
7																		
13																		
19																		
25																		
31																		
37																		
43																		
49																		
55																		
61																		
													【1】	2014	4.08.0	01 星邦	月五.	16:25

附图说明:点与逻辑方式下,当分区内任意一点报警,将启动被控点中的6个模块,延时为15秒。 控制点与被控点的编程情况如下:

1-区域内两点:指在同一分区内的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。

2-区域间两点:指在不同分区间的任意两个探测器同时报警,被控点中的模块启动。

3-区域或逻辑:指在任何一个分区内的任意一个探测器报警,被控点中的模块启动。

4一气体灭火:指在同一灭火分区内的烟感分区和温感分区同时报警,即启动该分区的气体灭火单元。

小贴士:控制区中的机号、楼号、楼层、分区必须和属性编程中设置一致,不能有任一项为0,如有任一项为0则该组就不会发生联动。

8. 4-3 通用逻辑: 在编程主菜单中,选择第4列下"3. 通用逻辑"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【通用逻辑】
通用逻辑 〇 多线复位 〇 多线制式 二线制 8 点/单元
通用逻辑:本楼本层发生两点或以上火警时,
1 联动本楼所有声光、警铃、消防广播及本层
所有控制模块
2 联动相邻两层的正压风机、正压风阀

【1】2014.08.01 星期五 16:25

附图说明:通用逻辑所对应的逻辑关系为"区域内两点",当设置为〇,表示在某区域内发生两点或以上 火警时,本区域内所有的消防设备及区域所在楼的声光及广播自动启动,无需再联动编程。多线复位设置 为〇,复位本机时,本机手动直接启动装置也随之复位。多线制式,是指选择直接启动装置的线制。 小贴士:控制模块的楼号、楼层号、分区号必须与报警点(烟感、温感、手报及其它火警信号)的楼号、 楼层号、分区号一致,否者不会联动。

8. 4-4 火警总报:在编程主菜单中,选择第4列下"4.火警总报"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【火警总	报逻辑]											
	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	
1 7 13 19 25	1	143											
31 37										【1】20	014.08.0	8 星期3	ī 11:25

附图说明:

"火警总报点"为本机1回路143号点。当主机有火警发生时,该模块启动。

8. 4-5 故障总报:在编程主菜单中,选择第4列下"5. 故障总报"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【故障总	报逻辑]											
	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	回路	点号	
1 7 13 19 25 31 37	1	144											
										【1】20	14.08.0	8 星期	五 11:28

附图说明:

"故障总报点"为本机1回路144号点。当主机有故障发生时,该模块启动。

8. 4-6 广播配置:在编程主菜单中,选择第4列下"6.广播配置"后按确认键,在LCD显示屏上显示

【消除	方广播西 消防广 广播	2置】 播总 回路	数 1 点号	广播	回路	・点号	广播	回路	点号	广播	回路	点号	
	1	1	145	2	0	0	3	0	0	4	0	0	
										【1】20	14.08.	08 星期五	11

附图说明:

消防广播总数设置(共有几套消防广播)及设置应急广播切换模块(应急广播需要几个模块启动), 即要设置广播和声光交替响时,须设置一个启动应急广播的模块,把模块的回路号地址号写入上面 对话框中即可

小贴士: 应急广播切换模块的属性中楼号、楼层号、分区号无需编写,也不用 编写联动程序。属性编程中报警点对应得广播号必须填写,否则应急广播切换 模块不会动作。

8. 4-8 讯响设备: 在编程主菜单中,选择第4列下"8. 讯响设备"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

广播动作时间 声光警铃时间
广播动作时间 声光警铃时间
30 20
消防广播,声光、警铃交替动作设置 最长交替间隔时间 60 秒

附图说明:

讯响交替时间设置为广播动作 30 秒, 声光警铃动作 20 秒。发生并确认火警后, 2 类模块将交替动作。

8. 5-1 运行记录:(总数1000)在编程主菜单中,选择第5列下"1.运行记录"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【系统	运行记录】							
	状态	时间		状态	时间		状态	时间
1	系统开机 20	14.08.14 14:56.20	15	系统开机 2	014.08.08 14:18.40	29	系统复位 2	014.08.14 09:50.41
2	系统开机 20	14.08.14 14:27.50	16	系统关机 2	014.08.14 10:17.20	30	系统关机 2	014.08.14 09:47.57
3	系统复位 20	14.08.14 10:53.48	17	系统复位 2	014.08.14 10:16.23	31	系统复位 2	014.08.14 09:46.53
4	系统开机 20	14.08.14 10:52.25	18	系统开机 2	014.08.14 10:15.11	32	系统开机 2	014.08.14 09:45.13
5	系统关机 20	14.08.14 10:51.37	19	系统关机 2	014.08.14 10:14.20	33	系统关机 2	014.08.14 09:37.57
6	系统复位 20	14.08.14 10:51.23	20	系统复位 2	014.08.14 10:13.23	34	系统复位 2	014.08.14 09:35.54
7	系统复位 20	14.08.14 10:50.39	21	系统开机 2	014.08.14 10:12.11	35	系统开机 2	014.08.14 09:30.14
8	系统开机 20	14.08.14 10:48.25	22	系统关机 2	014.08.14 10:11.20	36	系统关机 2	014.08.14 09:27.46
9	系统关机 20	14.08.14 10:47.20	23	系统复位 2	014.08.14 10:10.23	37	系统复位 2	014.08.14 09:26.53
10	系统复位 20	14.08.14 10:46.23	24	系统开机 2	014.08.14 10:09.11	38	系统开机 2	014.08.14 09:25.14
11	系统开机 20	14.08.14 10:30.11	25	系统关机 2	014.08.14 10:07.20	39	系统关机 2	014.08.14 09:17.43
12	系统关机 20	14.08.14 10:29.03	26	系统复位 2	014.08.14 10:06.23	40	系统复位 2	014.08.14 09:16.23
13	系统复位 20	14.08.14 10:28.44	27	系统开机 2	014.08.14 10:03.11	41	系统开机 2	014.08.14 09:15.13
14	系统复位 20	14.08.14 10:13.33	28	系统复位 2	014.08.14 10:00.23	42	系统关机 2	014.08.14 09:07.56
			1	L		1	L	

【1】2014.08.14 星期四 14:57

附图说明:

.

用来记录本机的开机、关机、复位等运行记录的历史数据。全部按时间的倒序记录在表中,最新的"运行记录"放在第一位。一共可存放1000个运行数据。运行的历史记录可以见表打印。

8. 5-2 火警记录:(总数13000)在编程主菜单中,选择第5列下"2.火警记录"后按确认键,在LCD 显示屏上显示下面菜单:

【火警	记录】]								
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间
1	5	1	195	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:16.01
2	5	1	191	3	12	0	手动按钮	火灾报警	3 号楼 12 层西门	2014.08.18 08:15.30
3	5	1	199	3	12	0	手动按钮	火灾报警	3号楼 12 层中门	2014.08.18 08:15.41
4	5	1	198	3	12	0	手动按钮	火灾报警	3号楼 12 层东门	2014.08.18 08:15.31
5	5	1	122	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:14.30
6	5	1	123	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:13.23
7	5	1	124	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:12.50
8	5	1	120	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:12.43
9	5	1	121	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:12.39
10	5	1	112	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:12.30
11	5	1	113	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:08.55
12	5	1	114	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:08.40
13	5	1	109	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:08.21
14	5	1	108	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:07.22
15	5	1	107	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:06.21
16	5	1	106	3	12	0	点型感烟	火灾报警	3 号楼 12 层走道	2014.08.18 08:05.19
	L									

【1】2014.08.19 星期二 09:03

附图说明:

- (1). 用来记录本机的所有火警记录的历史数据。全部按时间的倒序记录在表中,最新的记录在第一位。
- (2). 一共可存放 13000 个火警历史数据。最新的"火警记录"永远放在第一位上。火警历史记录可以见 表打印。

8. 5-3 监管记录:(总数13000)在编程主菜单中,选择第5列下"3.监管记录"后按确认键,在LCD 显示屏上显示下面菜单:

【监管	记录]								
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间
1	5	1	196	3	12	0	水流指示	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 16:07.01
2	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 16:06.52
3	5	1	193	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 16:06.43
4	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 16:03.02
5	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 16:02.51
6	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 16:01.43
7	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 16:00.33
8	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 15:30.30
9	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 15:09.01
10	5	1	193	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 15:03.03
11	5	1	193	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 14:44.17
12	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 14:31.09
13	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 14:27.11
14	5	1	194	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 14:25.23
15	5	1	193	3	12	0	监管输入	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 14:24.21
16	5	1	196	3	12	0	水流指示	监管报警	3 号楼 12 层	2014.08.16 14:20.01
l	L									

【1】2014.08.19 星期二 09:48

附图说明:

(1). 用来记录本机的所有监管记录的历史数据。全部按时间的倒序记录在表中,最新的记录在第一位。

(2). 一共可存放 13000 个监管历史数据,监管历史记录可以见表打印。在"状态"下,一律显示"监管报警"。

8. 5-4 联动记录:(总数13000)在编程主菜单中,选择第5列下"4. 联动记录"后按确认键,在LCD 显示屏上显示下面菜单:

【联动	记录】]								
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间
1	5	1	192	3	1	0	声光报警	启动反馈	系统声光	2014.08.18 08:16.07
2	5	1	192	3	1	0	声光报警	模块启动	系统声光	2014.08.18 08:16.01
3	5	1	131	3	1	0	输入输出	启动反馈	本楼门禁	2014.08.18 08:15.50
4	5	1	192	3	1	0	声光报警	启动反馈	系统声光	2014.08.18 08:14.39
5	5	1	192	3	1	0	声光报警	模块启动	系统声光	2014.08.18 08:14.29
6	5	1	192	3	1	0	声光报警	启动反馈	系统声光	2014.08.18 08:11.22
7	5	1	192	3	1	0	声光报警	模块启动	系统声光	2014.08.18 08:11.12
8	5	1	192	3	1	0	声光报警	启动反馈	系统声光	2014.08.18 08:10.35
9	5	1	192	3	1	0	声光报警	模块启动	系统声光	2014.08.18 08:10.26
10	5	1	192	3	1	0	声光报警	启动反馈	系统声光	2014.08.18 08:09.45
11	5	1	192	3	1	0	声光报警	模块启动	系统声光	2014.08.18 08:09.37
12	5	1	202	3	99	0	消火栓钮	启动	车库 D11	2014.08.18 08:04.17
13	5	1	201	3	99	0	消火栓钮	启动	车库 D10	2014.08.18 08:04.01
14	5	1	200	3	99	0	消火栓钮	启动	车库 D09	2014.08.18 08:03.52
15	5	1	199	3	99	0	消火栓钮	启动	车库 D08	2014.08.18 08:03.41
16	5	1	198	3	99	0	消火栓钮	启动	车库 D07	2014.08.18 08:03.31

【1】2014.08.19 星期二 09:48

附图说明:

(1). 用来记录本机的所有联动记录的历史数据。全部按时间的倒序记录在表中,最新的记录在第一位。

(2). 一共可存放 13000 个联动历史数据,联动历史记录可以见表打印。

8. 5-5 故障记录:(总数13000)在编程主菜单中,选择第5列下"5. 故障记录"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【故障	记录】]								
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间
1	1	1	1	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路001号	2014.08.22 09:12:12
2	1	1	2	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路002号	2014.08.22 09:12:12
3	1	1	3	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路003号	2014.08.22 09:12:12
4	1	1	4	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路004号	2014.08.22 09:12:12
5	1	1	5	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路005号	2014.08.22 09:12:12
6	1	1	6	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路006号	2014.08.22 09:12:12
7	1	1	7	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路007号	2014.08.22 09:12:12
8	1	1	8	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路008号	2014.08.22 09:12:12
9	1	1	9	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路009号	2014.08.22 09:12:12
10	1	1	10	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路010号	2014.08.22 09:12:12
11	1	1	11	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路011号	2014.08.22 09:12:12
12	1	1	12	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路012号	2014.08.22 09:12:12
13	1	1	13	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路013号	2014.08.22 09:12:12
14	1	1	14	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路014号	2014.08.22 09:12:12
15	1	1	15	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路015号	2014.08.22 09:12:12
16	1	1	16	0	0	0	手动报警	断线故障	1回路016号	2014.08.22 09:12:12

【1】2014.08.22 星期五 09:17

附图说明:

- (1). 用来记录本机的所有故障记录的历史数据。全部按时间的倒序记录在表中,最新的记录在第一位。
- (2). 一共可存放 13000 个故障历史数据,故障记录可以见表打印。
- (3). 在本机上,可查看网上邻居的故障记录。

8. 5-6 屏蔽记录:(总数13000)在编程主菜单中,选择第5列下"6. 屏蔽记录"后按确认键,在LCD 显示屏上显示下面菜单:

【屏蔽	记录]								
序号	机号	回路	点号	楼号	楼层	分区	类型	状态	描述	时间
1	1	1	1	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路001号	2014.08.22 09:12:12
2	1	1	2	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路002号	2014.08.22 09:12:12
3	1	1	3	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路003号	2014.08.22 09:12:12
4	1	1	4	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路004号	2014.08.22 09:12:12
5	1	1	5	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路005号	2014.08.22 09:12:12
6	1	1	6	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路006号	2014.08.22 09:12:12
7	1	1	7	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路007号	2014.08.22 09:12:12
8	1	1	8	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路008号	2014.08.22 09:12:12
9	1	1	9	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路009号	2014.08.22 09:12:12
10	1	1	10	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路010号	2014.08.22 09:12:12
11	1	1	11	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路011号	2014.08.22 09:12:12
12	1	1	12	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路012号	2014.08.22 09:12:12
13	1	1	13	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路013号	2014.08.22 09:12:12
14	1	1	14	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路014号	2014.08.22 09:12:12
15	1	1	15	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路015号	2014.08.22 09:12:12
16	1	1	16	0	0	0	手动报警	屏蔽	1回路016号	2014.08.22 09:12:12

【1】2014.08.22 星期五 09:48

附图说明:

- (1). 用来记录本机的所有屏蔽的历史数据。全部按时间的倒序记录在表中,最新的记录在第一位。
- (2). 一共可存放 13000 个屏蔽历史数据,屏蔽历史记录可以见表打印。
- (3). 在本机上,可查看网上邻居的"屏蔽记录"的历史记录。

8. 5-7 系统变更:(总数1000)在编程主菜单中,选择第5列下"7.系统变更"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

【系统	·变更记录】							
	状态	时间		状态	时间		状态	时间
1	手动状态 201	14.08.14 14:56.20	15	与或逻辑 20	014.08.08 14:18.40	29	属性变更 20	014.08.14 09:50.41
2	手动状态 201	14.08.14 14:27.50	16	屏蔽变更 20	014.08.14 10:17.20	30	机号变更 20	014.08.14 09:47.57
3	回路配置 201	14.08.14 10:53.48	17	联网通讯 20	014.08.14 10:16.23	31	属性变更 20	014.08.14 09:46.53
4	手动状态 201	14.08.14 10:52.25	18	与或逻辑 20	014.08.14 10:15.11	32	手动状态 20	014.08.14 09:45.13
5	自动状态 201	14.08.14 10:51.37	19	屏蔽变更 20	014.08.14 10:14.20	33	机号变更 20	014.08.14 09:37.57
6	回路配置 201	14.08.14 10:51.23	20	联网通讯 20	014.08.14 10:13.23	34	属性变更 20	014.08.14 09:35.54
7	回路配置 201	14.08.14 10:50.39	21	与或逻辑 20	014.08.14 10:12.11	35	手动状态 20	014.08.14 09:30.14
8	手动状态 20	14.08.14 10:48.25	22	屏蔽变更 20	014.08.14 10:11.20	36	机号变更 20	014.08.14 09:27.46
9	自动状态 201	14.08.14 10:47.20	23	联网通讯 20	014.08.14 10:10.23	37	属性变更 20	014.08.14 09:26.53
10	回路配置 201	14.08.14 10:46.23	24	与或逻辑 20	014.08.14 10:09.11	38	手动状态 20	014.08.14 09:25.14
11	手动状态 201	14.08.14 10:30.11	25	屏蔽变更 20	014.08.14 10:07.20	39	机号变更 20	014.08.14 09:17.43
12	自动状态 201	14.08.14 10:29.03	26	联网通讯 20	014.08.14 10:06.23	40	属性变更 20	014.08.14 09:16.23
13	回路配置 201	14.08.14 10:28.44	27	与或逻辑 20	014.08.14 10:03.11	41	手动状态 20	014.08.14 09:15.13
14	回路配置 201	14.08.14 10:13.33	28	联网通讯 20	014.08.14 10:00.23	42	机号变更 20	014.08.14 09:07.56
]]		

【1】2014.08.22 星期五 18:29

附图说明:

(1). 用来记录本机的所有系统变更的历史数据。全部按时间的倒序记录在表中,最新的记录在第一位。

(2). 一共可存放 1000 个系统变更历史数据,系统变更历史记录可以见表打印。

(3). 在本机上,可查看网上邻居的"系统变更"的历史记录。

8. 5-8 关于系统: 在编程主菜单中,选择第5列下"8. 关于系统"后按确认键,在LCD显示屏上显示下面菜单:

	JB-9108A 火灾报警控制器	
		V1.0.0.0
	版权所有 仿冒必究 2014-2024	
	上海松江飞繁电子有限公司	
本机 01 系统声光 故障		2014.08.22 星期五 19:01

附图说明:

这是 JB-9108AB 火灾报警控制器的系统信息:包括型号、软件版本、公司名称、版权等。本说明书解释权 归上海松江飞繁电子有限公司所有。

九、常见故障列表:

机号	回路	点号	类型	状态	描述	含义
1	2	95	雨淋阀	断线故障		1号机2回路的95号模块故障
1	0	1	消防泵	断线故障		1号机1号多线模块发生故障
1	1		总线回路	总线开路		1号机1回路开路(设备不上线)
1	层显		总线回路	总线开路		层显回路没有接通
2	电源	2	主机电源	备电开路	备电电源开路	2号机备电或备电电源没有打开
2	电源	2	主机电源	备电短路	备电电源短路	2号机备用电源欠压
1	电源	1	主机电源	主电开路	主电电源开路	1号机主电没有打开或发生故障
3	多线	1	多线单元	通讯故障	底板与键盘板通讯故障	3号机1号多线板发生故障
3	底板	0	回路底板	接收超时	与回路底板通讯故障	3号机通讯输出板发生故障
2	底板	1	回路底板	接收超时	与回路底板通讯故障	2号机第一块回路通讯板发生故障
2	联网	1	网络通讯	通讯故障	CAN 通讯线路故障	2号机与1号机联网没连上
1	串口	3	网络通讯	接收超时	与联网板通讯线路故障	1号机联网板未连接或发生故障
1	串口	1	COM1	接收超时	串口1通讯故障	1号机串口1与连接设备通讯故障
1	串口	2	COM2	接收超时	串口2通讯故障	1号机串口2与连接设备通讯故障

+、

直接启动装置示意图

控制器接线



说明:直接启动装置的启动和停止端,都有常开常闭触点,电流约为 DC/AC 3A,可根据现场实际情况使用。



说明:

